

- EN Instruction Manual
- PL Instrukcje użytkowania
- NL Gebruiksaanwijzing
- IT Istruzioni per l'uso
- FR Mode d'emploi
- SV Bruksanvisning
- DE Bedienungsanleitung
- CS Návod na použití
- ES Manual de instrucciones
- SK Návod na použitie
- PT Manual de Instruções



**Stereo radio**  
USB / SD / MP3 - 2 x 2 Watt

**RD-1565**  
**RD-1566**

**PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRICÃO DOS COMPONENTES / OPIS CZĘŚCI / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / POPIS SOUČÁSTI / POPIS SÚČASTÍ**



## EN Instruction manual

### SAFETY INSTRUCTIONS

- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- To completely disconnect the power input, the AC/DC adaptor of the apparatus should be disconnected from the mains, as the disconnected device is the AC/DC adaptor of apparatus.
- To protect children against the dangers of electrical appliances, please make sure that you never leave the appliance unattended. Therefore you have to select a storage place for the appliance where children are not able to grab it. Make sure that the cable is not hanging in a downward position.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.**
- WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Caution: grounding or polarization. The precautions should be taken so that the wider blade of the ac-plug must match the slot in receptacle "wall socket".
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids should be placed on the apparatus.

### PARTS DESCRIPTION

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Front view</b>  | 9. Mute/ snooze         |
| 1. LCD Display     | 10. SD/MMC              |
| <b>Top view</b>    | 11. MEM + / Album + key |
| 2. USB slot        | 12. MEM - / Album - key |
| 3. Vol + / Alarm 1 | 13. Power/ sleep        |
| <b>Back view</b>   |                         |
| 4. Vol - / Alarm 2 | 14. Phone jack          |
| 5. Function/ mode  | 15. FM Antenna          |
| 6. Skip +          | 16. Aux- in Jack        |
| 7. Skip -          | 17. AC power cord       |
| 8. Play / Pause    |                         |

### BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the device. This device is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.

### POWER SOURCES

**AC power**  
You can power your portable system by plugging the detachable AC power cord into the AC inlet at the back of the unit and into a wall AC power outlet. Check that the rated voltage of your appliance matches your local voltage. Make sure that the AC power cord is fully inserted into the appliance.

**Battery power**  
Insert 4 x "C" size batteries into the battery compartment. Be sure the batteries are inserted correctly to avoid damage to the appliance. Always remove the batteries when appliance will not be used for a long period of time, as this will cause leakage to the batteries and subsequently damage to the appliance.

### USE

- Clock**
- Only available in OFF mode.
- Press and hold the "Play/ pause" button, the display will flash.
- Use the "skip +/-" buttons to select the desired settings and use the "play/ pause" button to confirm the desired setting.

### Alarm

- Only available in OFF mode.
- Press and hold the "alarm 1/2" button, the display will flash.
- Use the "skip +/-" buttons to select the desired settings and use the "alarm" button to confirm the desired settings.
- After setting, you can turn the desired alarm on or off by press the desired alarm button once in the OFF mode.

### USB/SD-card operation

- Press the "standby" button to switch on the unit, press the "mode" button to enter the USB/SD/ mode.
- Connect the USB flash or SD card to the slot, the unit will start playing automatically.
- Use the "skip +/-" buttons to select the desired track, use the "album +/-" button to select the desired album.
- Press and hold the "standby" button to switch off the unit.

### Repeat

Press and hold the "mode" button during playback, each press switches the following repea modes: Repeat 1 >>> Repeat album.

### Aux

Connect 3.5 mm cable to the unit and the external device, press the "mode" button until the system entered the AUX mode. Use the controls on the external device to start playback.

### Sleep function

Press the "standby" button to set the auto switch off timer (90>80>70>60>50>40>30>20>10>OFF)

### CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
- Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof.

### GUARANTEE

- This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in accordance to the instructions and for the purpose for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
- For the detailed warranty conditions, please refer to our service website: [www.service.tristar.eu](http://www.service.tristar.eu)

### GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of collection.

### SUPPORT

You can find all available information and spare parts at [service.tristar.eu](http://service.tristar.eu)!



**service.tristar.eu**

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87  
5015 BH Tilburg | The Netherlands

## NL Gebruiksaanwijzing

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.
- Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant zelf, de dealer of erkend technicus om brandgevaar te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.
- Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer de stekker in het stopcontact steekt.
- Om de voeding volledig uit te schakelen, moet de stekker van de AC/DC-adapter uit het stopcontact worden verwijderd, omdat de AC/DC-adapter het apparaat van stroom voorziet.
- Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg ervoor dat het snoer niet naar beneden hangt.
- Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of een andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische schok.
- Waarschuwing: Verwijder de klep (of achterkant) niet, om het risico op een elektrische schok te reduceren. Er bevinden zich geen onderdelen binnenin, die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.**
- WAARSCHUWING: De batterij (batterij, batterijen of batterijdoos) dient niet te worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals direct zonlicht, vlammen en de dampen.
- Let op: aarding en polarisatie. Zorg ervoor, dat u de stekker op de juiste manier in het stopcontact steekt, en dat de aarding is aangesloten.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan water of spatten, en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen op het apparaat.

### ONDERDELENBESCHRIJVING

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Voorraanzicht</b> | 9. Dempen / sluimer         |
| 1. LCD-scherm        | 10. SD/MMC                  |
| <b>Bovenaanzicht</b> | 11. MEM + / Album + toets   |
| 2. USB-poort         | 12. MEM - / Album - toets   |
| 3. Vol + / Alarm 1   | 13. Voeding / slapen        |
| 4. Vol - / Alarm 2   |                             |
| 5. Functie/ modus    | <b>Achteraanzicht</b>       |
| 6. Overslaan +       | 14. Koptelefoon aansluiting |
| 7. Overslaan -       | 15. FM-Antenne              |
| 8. Afspelen / Pauze  | 16. Aux-in                  |
|                      | 17. AC-stroomkabel          |

### VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder eventuele stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.
- Plaats het apparaat altijd op een vlakke stabiele ondergrond en zorg voor minimaal 10 cm. vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet geschikt voor inbouw of buitengebruik.

### ENERGIEBRONNEN

**AC-Stroom**  
U kunt het apparaat van stroom voorzien door de ontkoppelbare AC-stroomkabel in de AC-ingang aan de achterzijde van het apparaat te steken en in het stopcontact. Controleer of het benodigde voltage van het apparaat overeenkomt met het lokale voltage. Verzeker u ervan dat de AC-stroomkabel volledig in het apparaat is gestoken.

**Batterijstroom**  
Plaats 4 C-batterijen in het batterijvak. Verzeker u ervan dat de batterijen correct zijn geplaatst om beschadiging van het apparaat te voorkomen. Verwijder altijd de batterijen als u het apparaat een langere periode niet gebruikt, aangezien dit lekkage van de batterijen kan veroorzaken en vervolgens uw apparaat beschadigt.

### GEBRUIK

#### Klok

- Alleen beschikbaar in de modus UIT.
- De "Weergave/Pauze"-toets ingedrukt houden. Het display gaat knipperen.
- Gebruik de "Skip +/-" toetsen om de gewenste instellingen te selecteren en gebruik de "Weergave/Pauze"-toets om de gewenste instelling te bevestigen.

#### Alarm

- Alleen beschikbaar in de modus UIT.
- De "Alarm 1/2"-toets ingedrukt houden. Het display gaat knipperen.
- Gebruik de "Skip +/-" toetsen om de gewenste instellingen te selecteren en gebruik de "Alarm"-toets om de gewenste instellingen te bevestigen.
- Na het instellen kunt u de gewenste alarm in- of uitschakelen door een keer op de gewenste alarm-toets te drukken in de UIT-modus.

### Gebruik van USB/SD-kaart

- Druk op de "Stand-by"-toets om het apparaat in te schakelen, en druk op de "Modus"-toets om de USB/SD-modus te openen.
- De USB-flash of SD-kaart in de sleuf plaatsen. Het apparaat begint automatisch met afspelen.
- Gebruik de "Skip +/-" toetsen om de gewenste track te selecteren, gebruik dan de "Album +/-" toetsen om het gewenste album te selecteren.
- De "Stand-by"-toets ingedrukt houden om het apparaat uit te schakelen.

### Herhalen

De "Modus"-toets tijdens weergave ingedrukt houden. Elke keer indrukken resulteert in de volgende herhaalmodi: Herhaal 1 >>> Album herhalen.

### Aux

Sluit de 3,5 mm kabel aan op het toestel en het externe apparaat. De "Modus"-toets ingedrukt houden totdat het apparaat in de AUX-modus schakelt. Gebruik de bedieningselementen op het externe apparaat om het afspelen te starten.

### Slaapfunctie

Druk op de "Stand-by"-toets om de automatische timer in te stellen (90>80>70>60>50>40>30>20>10>UIT)

### REINIGING EN ONDERHOUD

- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en schurende schoonmaakmiddelen, een schuurspons of staalwol; dit beschadigt het apparaat.
- Dompel het apparaat niet onder in water of in een andere vloeistof en plaats het apparaat niet in de vaatwasmachine om te reinigen.

### GARANTIEVOORWAARDEN

- Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overgelegd te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het artikelnummer van het product.
- Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze servicewebsite: [www.service.tristar.eu](http://www.service.tristar.eu)

### AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op het artikel, de gebruiksaanwijzing en de verpakking attendeert u hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

### ONDERSTEUNING

Vind alle beschikbare informatie en onderdelen op [service.tristar.eu](http://service.tristar.eu)!

## FR Mode d'emploi

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des techniciens similairement agréés afin d'éviter un danger.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que ce dernier ne devienne pas entortillé.
- L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans supervision.
- Pour débrancher complètement l'alimentation, débranchez l'adaptateur CA/CC du secteur, car l'adaptateur sert à débrancher l'appareil.
- Pour protéger les enfants des dangers des appareils électriques, veillez à ne jamais laisser les appareils sans surveillance. Par conséquent, il faudra choisir un lieu de rangement pour l'appareil inaccessible aux enfants. Veillez à ce que le cordon ne pende pas.
- Ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide afin de vous éviter un choc électrique.
- Avertissement : Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer le cache (ou l'arrière) Aucune pièce à l'intérieur n'est réparable par l'utilisateur Confiez l'entretien à un personnel technique qualifié.**
- AVERTISSEMENT : La batterie (batterie ou batteries ou pack de batterie) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme les rayons du soleil, le feu ou autre.
- Attention : Prise de terre ou polarisation. Il faudra prendre des précautions afin que la fiche la plus large de la prise CA corresponde à la fente désignée de la "prise murale".
- L'appareil ne devrait pas être exposé à des écoulements ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne devrait être posé sur l'appareil.

### DESCRIPTION DES PIÈCES

- |                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Vue avant</b>   | 9. Sourdine/"Snooze"                 |
| 1. Ecran LCD       | 10. SD/MMC                           |
| <b>Vue du haut</b> | 11. Touche MEM +/-Album +            |
| 2. Fente USB       | 12. Touche MEM -/Album -             |
| 3. Vol +/-Alarme 1 | 13. Alimentation/Veille              |
| 4. Vol -/Alarme 2  |                                      |
| 5. Fonction/Mode   | <b>Vue arrière</b>                   |
| 6. Avancer +       | 14. Prise de téléphone               |
| 7. Reculer -       | 15. Antenne FM                       |
| 8. Lecture/Pause   | 16. Prise Aux-in (Entrée auxiliaire) |
|                    | 17. Cordon d'alimentation CA         |

### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirer l'appareil et les accessoires du carton. Retirer les autocollants, le film ou le plastique protecteur de l'appareil.
- Posez l'appareil sur une surface plate et stable en laissant 10 cm d'espace libre de chaque côté. Cet appareil ne convient pas à une installation intégrée ou en extérieur.

### SOURCES D'ALIMENTATION

**Alimentation CA**  
Vous pouvez alimenter votre système portable en branchant le cordon CA amovible dans la prise CA à l'arrière de l'appareil et dans une prise électrique murale CA. Vérifiez que la tension nominale de votre appareil correspond à la tension du secteur. Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA est pleinement inséré dans l'appareil.

**Alimentation par pile**  
Insérez 4 piles de taille "C" dans le compartiment à piles. Assurez-vous que les piles sont insérées correctement pour éviter d'endommager l'appareil. Retirez toujours les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, des fuites de piles pourraient se produire et endommager l'appareil.

### UTILISATION

#### Réveil

- Uniquement disponible en mode ARRET (Off).
- L'écran clignotera en maintenant la touche 'Lecture/Pause' (Play/Pause) enfoncée.
- Utilisez les touches 'Avancer +/Reculer -' (Skip +/-) pour sélectionner les réglages souhaités et utilisez la touche 'Lecture/Pause' (Play/Pause) pour valider le réglage désiré.

#### Alarme

- Uniquement disponible en mode ARRET (Off).
- L'écran clignotera en maintenant la touche 'Alarme 1/2' enfoncée.
- Utilisez les touches 'Avancer +/Reculer -' (Skip +/-) pour sélectionner les réglages souhaités et utilisez la touche 'Alarme' pour valider les réglages désirés.
- Après le réglage, l'alarme souhaitée peut être activée ou désactivée en appuyant une fois sur la touche d'alarme souhaitée en mode 'ARRET' (Off).

### Utilisation USB/Carte SD

- Appuyez sur la touche 'Veille' pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche 'Mode' pour accéder au mode 'USB/SD'.
- Insérez la clé USB ou la carte SD dans la fente, l'appareil commencera automatiquement la lecture.
- Utilisez les touches 'Avancer +/Reculer-' (Skip +/-) pour choisir la chanson souhaitée, utilisez la touche 'Album +/-' pour choisir l'album souhaité.
- Maintenez la touche 'Veille' enfoncée pour éteindre l'appareil.

### Répéter

Maintenez la touche 'Mode' enfoncée pendant la lecture, les modes de répétition suivants changent à chaque appui : Répéter 1 >>> Répéter album.

### Aux

Branchez le cordon de 3,5 mm à l'appareil et au dispositif externe, appuyez sur la touche 'Mode' jusqu'à ce que l'appareil accède au mode AUX. Utilisez les commandes du dispositif externe pour démarrer la lecture.

### Fonction 'Veille'

Appuyez sur la touche 'Veille' pour régler l'arrêt automatique du minuteur (90>80>70>60>50>40>30>20>10>ARRET)

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de nettoyeurs forts et abrasifs, de tampon à récurer ni de paille de fer, car cela endommagerait l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil ne va pas au lave-vaisselle.

### GARANTIE

- Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom du détaillant et le numéro d'article du produit.
- Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre site Internet de service : [www.service.tristar.eu](http://www.service.tristar.eu)

### DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d'appareils ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, la notice d'emploi et l'emballage attirent votre attention sur ce sujet important. Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils ménagers, Usagés, vous contribuez à un apport important à la protection de notre Environnement. Adressez vous aux autorités locales pour des renseignements concernant le centre de Recyclage.

### SUPPORT

Toutes les informations et les pièces détachées sont disponibles sur [service.tristar.eu](http://service.tristar.eu) !

## DE Bedienungsanleitung

### WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie am Kabel ziehen, und achten Sie darauf, dass das Kabel nicht verwickelt wird.
- Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es am Netz angeschlossen ist.
- Um das AC/DC Netzteil komplett von der Stromversorgung zu trennen, sollte der Netzstecker gezogen werden, weil das abgeklemmte Gerät das AC/DC Netzteil des Geräts ist.
- Um Kinder vor den Gefahren eines Elektrogeräts zu schützen, müssen Sie darauf achten, dass das Gerät niemals unbeaufsichtigt ist. Aus diesem Grund müssen Sie für das Gerät einen Aufbewahrungsort auswählen, den Kinder nicht erreichen können. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht herunter hängt.
- Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Warnung: Zur Vermeidung von Stromschlag öffnen Sie nicht das Gerätegehäuse. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Komponenten im Gerät. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an einen autorisierten Kundendienst.**
- WARNUNG: Batterien oder Akkus dürfen nicht übermäßiger Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer ausgesetzt werden.
- L'appareil ne devrait pas être exposé à des écoulements ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne devrait être posé sur l'appareil.

### TEILEBESCHREIBUNG

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Frontansicht</b>   | 9. Stumm/ Schlummer        |
| 1. LCD-Display        | 10. SD/MMC                 |
| <b>Draufsicht</b>     | 11. MEM + / Album + -Taste |
| 2. USB-Port           | 12. MEM - / Album - -Taste |
| 3. Vol + / Alarm 1    | 13. Power / Sleep          |
| 4. Vol - / Alarm 2    |                            |
| 5. Funktion / Modus   | <b>Rückseite</b>           |
| 6. Skip +             | 14. Kopfhörerbuchse        |
| 7. Skip -             | 15. UKW-Antenne            |
| 8. Wiedergabe / Pause | 16. AUX-Eingang            |
|                       | 17. Netzkabel              |

### VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

- Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Kiste. Entfernen Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
- Das Gerät immer auf eine ebene und feste Fläche stellen und einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät einhalten. Dieses Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank oder im Freien geeignet.

### SPANNUNGSVERSORGUNG

**Netzbetrieb**  
Sie können das System über das abnehmbare Netzkabel an einer Steckdose anschließen. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Schließen Sie das Netzkabel ordnungsgemäß an.

### Batteriebetrieb

Setzen Sie 4 C-Batterien im Batteriefach ein. Achten Sie auf die Polarität. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Auslaufen der Batterien und Schäden am Gerät zu vermeiden.

### ANWENDUNG

#### Uhr

- Nur im AUS-Modus verfügbar.
- Drücken und halten Sie die Taste "Play/ Pause", dann blinkt das Display.
- Verwenden Sie die Tasten "Skip +/-", um die gewünschten Einstellungen auszuwählen und die Taste "Play/ Pause", um die gewünschte Einstellung zu bestätigen.

#### Alarm

- Nur im AUS-Modus verfügbar.
- Drücken und halten Sie die Taste "Alarm 1/2", dann blinkt das Display.
- Verwenden Sie die Tasten "Skip +/-", um die gewünschten Einstellungen auszuwählen und die Taste "Alarm", um die gewünschte Einstellung zu bestätigen.
- Nach der Einstellung können Sie den gewünschten Alarm ein- oder ausschalten, indem Sie die Alarm-Taste einmal im AUS-Modus drücken.

### USB/SD-Karten-Option

- Drücken Sie die Taste "Standby", um das Gerät einzuschalten, dann drücken Sie die Taste "Modus", um in den USB-/SD-Modus zu gelangen.
- Verbinden Sie die USB Flash- oder SD-Karte mit dem Schlitz und das Gerät beginnt automatisch mit dem Abspiel.
- Verwenden Sie die Tasten "Skip +/-", um den gewünschten Track auszuwählen und nutzen Sie die Taste "Album +/-", um das gewünschte Album auszuwählen.
-



## PT Manual de utilizador

### CUIDADOS IMPORTANTES

- Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser considerado responsável pelo dano.
- Se o cabo eléctrico estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou outras pessoas com a mesma qualificação de modo a evitar perigos.
- Nunca mova o aparelho puxando o cabo e certifique-se de que nunca fica preso.
- O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
- Para se proteger de choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou o aparelho em água ou noutro líquido.
- Aviso: Para reduzir o risco de choque eléctrico, não remova a tampa (ou parte posterior). Não existem peças utilizáveis pelo utilizador no interior. Consulte o pessoal de serviços qualificados de manutenção.**
- AVISO:** A bateria (bateria ou pilhas) não deve ser exposta ao calor excessivo, como a luz solar, fogo ou semelhante.
- Cuidado: ligação à terra ou polarização. Deve tomar precauções para que o pino maior na ficha de alimentação coincida com a ranhura na tomada.
- O aparelho não deve ser exposto a humidade ou líquidos e não deve colocar no mesmo objetos com líquidos.

#### DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

<b>Vista anterior</b>	9. Silenciador/ repetir alarme
1. Ecrã LCD	10. SD/MMC
<b>Vista superior</b>	11. Tecla MEM + / Álbum
2. Ranhura USB	12. Tecla MEM - / Álbum
3. Vol + / Alarme 1	13. Ligar/ hibernar
4. Vol - / Alarme 2	<b>Vista posterior</b>
5. Função/ modo	14. Entrada para auscultadores
6. Saltar +	15. Antena FM
7. Saltar -	16. Tomada de Entrada Auxiliar
8. Reproduzir / Interromper	17. Cabo de alimentação de CA

#### ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocolantes, o papel de protecção ou o plástico do aparelho.
- Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável e garanta um mínimo de 10 cm de espaço livre em redor do dispositivo. Este dispositivo não é adequado a instalação num armário ou a utilização no exterior.

#### FONTES DE ALIMENTAÇÃO

##### Potência de CA

Pode ligar o seu sistema portátil ligando o cabo de potência de CA destacável à entrada de CA, na parte posterior da unidade e a uma tomada de CA de pare-de. Verifique se a tensão nominal do seu aparelho corresponde à tensão local. Certifique-se de que o cabo de alimentação de CA está totalmente inserido no aparelho.

##### Potência da bateria

Inserir 4 pilhas de tamanho “C” no respectivo compartimento. Certifique-se de que as pilhas estão correctamente inseridas, para evitar danos no aparelho. Remova sempre as pilhas quando não for utilizar o aparelho durante um longo período de tempo, uma vez que dará origem a fuga nas pilhas e, subseqüente-mente, danificará o seu aparelho.

#### UTILIZAÇÃO

##### Relógio

- Disponível apenas no modo OFF.
- Prime a mantenha premido o botão "Reproduzir/ interromper", o visor irá piscar.
- Utilize os botões "saltar +/-" para seleccionar a configuração desejada e utilize o botão "reproduzir/ interromper" para confirmar.

##### Despertador

- Disponível apenas no modo OFF.
- Prime e mantenha premido o botão "alarme 1/2", o visor irá piscar.
- Utilize os botões "saltar +/-" para seleccionar a configuração desejada e utilize o botão "alarme" para confirmar.
- Após a configuração, pode ligar ou desligar o modo despertador premindo uma única vez o botão de alarme no modo OFF.

##### Funcionamento com USB/cartão SD

- Prima o botão de "modo de espera" para ligar o aparelho, e depois prima o botão "modo" para entrar em modo USB/SD.
- Ligue o dispositivo USB ou o cartão SD à entrada, o aparelho iniciará automaticamente a reprodução dos conteúdos.
- Utilize os botões "saltar +/-" para seleccionar a faixa desejada e utilize o botão "+/-" para seleccionar o álbum desejado.
- Prima durante alguns segundos o botão "espera" para desligar o aparelho.

##### Repetir

Prima e mantenha premido o botão "modo" durante a reprodução, cada vez que prime o botão irá saltar entre os seguintes modos: Repetir 1 >> Repetir álbum.

##### Modo Aux

Ligue o cabo de 3,5mm ao aparelho e ao dispositivo externo, prima o botão "modo" até o sistema entrar em modo AUX. Utilize os controlos do dispositivo externo para iniciar a reprodução.

##### Função de hibernação

Utilize o botão de "espera" para accionar o temporizador de desligamento automático (90>80>70>60>50>40>30>20>10>OFF)

#### LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca utilize produtos de limpeza ásperos e abrasivos, escovas metálicas ou esfregões de palha-de-aço, que danifiquem o aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido. O aparelho não é adequado para a máquina de lavar louça.

#### GARANTIA

- Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade para a qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do produto.
- Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de serviço: www.service.tristar.eu

#### ORIENTAÇÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

- Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos domésticos no final do seu tempo de vida útil, deve ser entregue num local adequado para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar um importante passo na protecção do nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

#### ASSISTÊNCIA

Encontrará toda a informação disponível e peças em service.tristar.eu!

## PL Instrukcja obsługi

### INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewstosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Urządzenia nie należy nigdy przenosić, ciągnąc za kabel, a także należy uważać, aby kabel się nie zaplątał.
- Urządzenie należy umieszczać na stabilnej i poziomej powierzchni.
- Nigdy nie należy zostawiać włączzonego urządzenia bez nadzoru.
- Aby całkowicie odłączyć pobór mocy, zasilacz AC/DC urządzenia należy odłączyć od gniazdka elektrycznego, ponieważ urządzeniem rozłączającym jest właśnie zasilacz AC/DC urządzenia.
- Aby chronić dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z użytkowania urządzeń elektrycznych, nie należy nigdy pozostawiać tego rodzaju urządzeń bez nadzoru. Dlatego też należy wybrać takie miejsce przechowywania tego urządzenia, z którego dzieci nie będą mogły go wyjąć. Należy uważać, aby kabel nie zwisał.
- Aby chronić siebie przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Uwaga: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj pokrywy (lub tyłnej obudowy). W środku nie ma żadnych części, które może naprawić użytkownik. Powierzaj naprawę wykwalifikowanemu personelowi.**
- OSTRZEŻENIE:** bateria ( lub baterie lub paczka baterii) nie mogą być narażone na działanie nadmiernego gorąca, np. promieni słonecznych, ognia czy podobnych.
- Uważaj na urządzenia lub polaryzacja. Należy zachować ostrożność i uważać, aby szersza blaszka wtyczki AC pasowała do szczeliny w gniazdku naściennym.
- Urządzenia nie wolno narażać na zalanie cieczą; na urządzeniu nie należy stawiać pojemników z cieczą.

#### OPIS CZĘŚCI

##### Widok z przodu

- Wyświetlacz LCD

##### Widok z góry

- Slot USB
- Gl + / Alarm 1
- Gl - / Alarm 2
- Funkcja/tryb
- Przejdź +
- Przejdź-
- Odtwarzanie/Pauza

#### PRZED PIERWSZE UŻYTKOWANIE

- Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Z urządzenia należy usunąć naklejki, folię ochronną lub elementy plastkowe.
- Umieścić urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni i zapewnić minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Urządzenie nie jest odpwiednie do instalacji w szafce lub do wykorzystania na zewnątrz.

#### ŹRÓDŁA ZASILANIA

##### Zasilanie AC

Przenośny system można zasilać poprzez włożenie odłączanego przewodu AC do gniazdka typu C z tyłu urządzenia oraz do gniazdka ściennego AC. Sprawdź, czy napięcie znamionowe urządzenia odpowiada napięciu w twoim domu. Sprawdź, czy przewód AC jest dokładnie włożony do urządzenia.

##### Zasilanie bateryjne

Włożyć 4 x baterie typu "C" do komory baterii. Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone w celu uniknięcia uszkodzeń. Zawsze wyciągać baterie, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, jako że może to przyczynić się do wycieku baterii oraz dalszych uszkodzeń urządzenia.

#### UŻYTKOWANIE

##### Zegar

- Dostępny tylko w trybie WYŁĄCZENIA
- Naciśnąć i przytrzymać przycisk "pauzy/ odtwarzania", poczym wyświetlacz zacznie migać.
- Użyć przycisków "pomiń +/-" do wyboru żądanych ustawień i użyć przycisku "odtwarzania/pauzy" do potwierdzenia żadanego ustawienia.

##### Alarm

- Dostępny tylko w trybie WYŁĄCZENIA
- Naciśnąć i przytrzymać przycisk "alarm 1/2", wyświetlacz zacznie migać.
- Użyć przycisków "pomiń +/-" do wyboru żądanych ustawień i użyć przycisku "alarm" do potwierdzenia żądanych ustawień.
- Po ustawieniu można włączyć lub wyłączyć żądany alarm poprzez naciśnięcie przycisku żadanego alarmu raz w trybie WYŁĄCZENIA.

##### Działanie USB / karty SD

- Naciśnąć przycisk "czuwania", aby włączyć urządzenie, naciśnąć przycisk "tryb", aby wprowadzić tryb USB/SD.
- Połączyć pamięć USB lub kartę SD do slotu, urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie.
- Użyć przycisków "pomiń +/-" do wyboru żadanego utworu użyć przycisku "album" do wyboru żadanego albumu.
- Naciśnąć i przytrzymać przycisk "czuwania", aby wyłączyć urządzenie.

##### Powtórz

Naciśnąć i przytrzymać przycisk "tryb" podczas odtwarzania, każde naciśnięcie przełączy następujące tryby powtarzania: Powtórz 1 >> Powtórz album.

##### Aux

Podłączyć kabel 3,5 mm do urządzenia oraz zewnętrznego urządzenia, naciśnąć przycisk "tryb" aż system zostanie wprowadzony w tryb AUX. Użyć kontrolkę na zewnętrznym urządzeniu, aby rozpocząć odtwarzanie.

##### Funkcja sen

Naciśnąć przycisk "czuwania", aby ustawić timer automatycznego wyłączenia (9 0>80>70>60>50>40>30>20>10>WYŁ.)

#### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy agresywnie używać ostrych ani żrących środków czyszczących, zmywaków do szorowania ani drucików, aby nie uszkodzić urządzenia.
- Nie należy nigdy zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.

#### GWARANCJA

- Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Gwarancja jest ważna, jeśli produkt używano zgodnie z instrukcjami i w celu, do którego został przeznaczony. Dodatkowo należy dołączyć oryginalne potwierdzenie zakupu (faktura, kwitł sprzedazy lub paragon) z datą zakupu, nazwą sprzedawcy oraz numerem pozycji produktu.
- W celu uzyskania szczegółowych warunków gwarancji należy odwiedzić naszą stronę internetową: www.service.tristar.eu

#### WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

- Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno zostać zutilizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji obsługi i na opakowaniu zwraca uwagę na tę ważną kwestię. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji dotyczących punktów zbiórki należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.

#### WSPARCIE

Wszystkie dostępne informacje oraz części zapasowe znaleźć można na stronie service.tristar.eu!

## IT Manuale utente

### ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, da un addetto all'assistenza o da persone assolutamente qualificate al fine di evitare pericoli.
- Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il cavo non possa rimanere impigliato.
- Collocare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.
- Nigdy nie należy zostawiać włączzonego urządzenia bez nadzoru.
- Aby całkowicie odłączyć pobór mocy, zasilacz AC/DC urządzenia należy odłączyć od gniazdka elektrycznego, ponieważ urządzeniem rozłączającym jest właśnie zasilacz AC/DC urządzenia.
- Aby chronić i bambini dai pericoli derivanti dalle apparecchiature elettriche, non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza. Collocare quindi l'apparecchio in un luogo non accessibile ai bambini. Non lasciare il cavo penzoloni.
- Per proteggere i bambini da scosse elettriche, non immergere cavo, spina o apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Avvertenza: Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio (o il retro). All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Per riparazioni rivolgersi a personale qualificato.**
- AVVERTENZA:** La batteria (batteria, batterie o pacco batterie) non deve essere esposta e calore eccessivo, come la luce solare, il fuoco o simili.
- Avviso: messa a terra o polarizzazione. Occorre adottare delle precauzioni in modo tale che la lama più larga della spina ac coincida con l'alloggiamento nel comparto "presa a muro".
- Uważaj na urządzenia lub polaryzację. Należy zachować ostrożność i uważać, aby szersza blaszka wtyczki AC pasowała do szczeliny w gniazdku naściennym.
- Urządzenia nie wolno narażać na zalanie cieczą; na urządzeniu nie należy stawiać pojemników z cieczą.

#### DESCRIZIONE DELLE PARTI

##### Vista anteriore

- Display LCD

##### Vista superiore

- Slot USB
- Vol + / Sveglia 1
- Vol - / Sveglia 2
- Funzione/ modalità
- Salta +
- Salta-
- Riproduci / Pausa

#### PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Estrarre apparecchio e accessori dalla scatola. Rimuovere adesivi, pellicola protettica o plastica dall'apparecchio.
- Posizionare il dispositivo su una superficie stabile e assicura uno spazio libero di minimo 10 cm. intorno al dispositivo. Questo dispositivo non è adatto ad essere installato in un mobiletto o per un uso esterno.

#### TIPO DI ALIMENTAZIONE

##### Alimentazione CA

Il sistema portatile può essere alimentato collegando l'adattatore di alimentazione CA scaccabile alla presa CA sul retro dell'unità e alla presa di rete CA. Verificare che la tensione nominale dell'apparecchiatura corrisponda a quello della tensione di rete locale. Accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia inserito completamente nell'apparecchiatura.

##### Alimentazione a batteria

Inserire 4 batterie tipo "C" nello scomparto batterie. Accertarsi che le batterie siano inserite correttamente, onde evitare di danneggiare l'apparecchiatura. Rimuovere sempre le batterie quando l'apparecchiatura non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo, onde evitare perdita delle batterie con danni conseguenti all'apparecchiatura.

#### UTILIZZO

##### Orologio

- Disponibile solo in modalità Spento (OFF).
- Premere e tenere premuto il pulsante "Play/ pause", il display lampeggia.
- Usare i pulsanti "salta +/-" per selezionare le impostazioni desiderate e usare il pulsante "play/ pausa" per confermare le impostazioni desiderate.

##### Sveglia

- Disponibile solo in modalità Spento (OFF).
- Premere e tenere premuto il pulsante "sveglia 1/2", il display lampeggia.
- Usare i pulsanti "salta +/-" per selezionare le impostazioni desiderate e usare il pulsante "sveglia" per confermare le impostazioni desiderate.
- Dopo averla impostata, è possibile attivare o disattivare la sveglia premendo una volta il pulsante "sveglia" in modalità "spento" (OFF).

##### Funzionamento USB/scheda SD

- Premere il pulsante "standby" per accendere l'unità, premere il pulsante "modalità" per accedere alla modalità USB/SD.
- Collegare il dispositivo flash USB o la scheda SD allo slot, l'unità inizierà la riproduzione automaticamente.
- Usare i pulsanti "salta +/-" per selezionare il brano desiderato, usare il pulsante "album +/-" per selezionare l'album desiderato.
- Premere e tenere premuto il pulsante "standby" per spegnere l'unità.

##### Ripeti

Premere e tenere premuto il pulsante "modalità" durante la riproduzione, ogni pressione del pulsante passa alle seguenti modalità di ripetizione: Ripeti 1 >> Ripeti album.

##### Aux

Collegare il cavo da 3,5 mm all'unità ed il dispositivo esterno, premere il pulsante "modalità" finché il sistema accede alla modalità AUX. Usare i controlli sul dispositivo esterno per iniziare la riproduzione.

##### Funzione Sleep

Premere il pulsante "standby" per impostare il timer per lo spegnimento automatico (90>80>70>60>50>40>30>20>10>OFF)

#### PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire la parte esterna con un panno umido. Non utilizzare detergenti aggressivi e abrasivi, pagliette o lana d'acciaio, che danneggia il dispositivo.
- Non immergere il dispositivo in acqua o in altro liquido. Il dispositivo non è lavabile in lavastoviglie.

#### GARANZIA

- Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto viene utilizzato in accordo alle istruzioni e per lo scopo per il quale è stato realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e il codice del prodotto.
- Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web: www.service.tristar.eu

#### LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato tra i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato ad un punto centrale di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione mettono in evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.

#### ASSISTENZA

È possibile trovare informazioni e parti di ricambio su service.tristar.eu!

## SV Bruksanvisning

### VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Om dessa säkerhetsinstruktioner ignoreras kan inget ansvar utkrävas av tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer, för att undvika risker.
- Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att sladden inte kan trassla sig.
- Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
- Använd aldrig apparaten överhettad.
- För att helt koppla från strömförsörjningen, bör AC/DC-adaptren för apparaten kopplas bort från elnätet, eftersom den fränkopplade enheten är AC/DC-adaptren för apparaten.
- För att skydda barn mot farorna med elektriska apparater ber vi dig att aldrig lämna apparaten utan tillsyn. Välj därför en förvaringsplats för apparaten som är oåtkomlig för barn. Kontrollera så att kabeln inte hänger nedåt.
- För att undvika elstötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Varning: För att minska risken för elektriska stötar, ta inte av höljet (eller baksidan). Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. Lämna service till kvalificerad servicepersonal.**
- VARNING:** Batteriet (batteri eller batterier eller batteripack) ska inte utsättas för stark värme såsom solskin, eld eller liknande.
- Varning:** Jordning eller polarisering. Försiktighetsåtgärder bör vidtas så att det bredare bladet på AC-kontakten måste matcha slitsen i det mottagande "vägguttaget".
- Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fylla med vätska bör placeras på apparaten.

#### BESKRIVNING AV DELAR

##### Vy framifrån

- LCD-skärm

##### Vy ovanifrån

- USB-anslutning
- Vol + / Alarm 1
- Vol - / Alarm 2
- Funktion / läge
- Hoppa över +
- Hoppa över -
- Spela / Paus

- Mute / snooze
- SD/MMC-kort
- MEM + / Album +tangent
- MEM - / Album –tangent
- Ström / sleep

##### STRÖMKÄLLOR

##### Växelström

Du kan driva ditt bärbara system genom att ansluta den lästagnbara nätsladden till nätnätgången på baksidan av enheten och i ett vägguttag. Kontrollera att märkspänningen för apparaten överensstämmer med den lokala nätspänning-en. Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till apparaten.

##### Batteri

Sätt i 4 x batterier av "C"-storlek i batterifacket. Var noga med att batterierna är korrekt isatta för att undvika skador på apparaten. Ta alltid ur batterierna när apparaten inte kommer att användas under en längre tid, eftersom detta kan orsaka läckage från batterierna och därigenom skada din apparat.

#### ANVÄNDNING

##### Klocka

- Endast tillgänglig i läge AV.
- Häll in Spela / paus"-knappen, displayen blinkar.
- Använd "hoppa över +/-"-knapparna för att välja önskade inställningar och använd "Spela / paus"-knappen för att bekräfta önskad inställning.

##### Alarm

- Endast tillgänglig i läge AV.
- Häll in "alarm 1/2"-knappen, displayen blinkar.
- Använd "hoppa över +/-"-knapparna för att välja önskade inställningar och använd "alarm"-knappen för att bekräfta de önskad inställningarna.
- Efter inställningarna kan du slå på eller stänga av önskat alarm genom att trycka på önskad alarm-knapp i läge AV.

##### Använda USB/SD-kort

- Tryck på "standby"-knappen för att slå på enheten, tryck på "läge"-knappen för att gå in i USB/SD-läge.
- Anslut USB-enheten eller SD-kortet till facket, enheten startar uppspellingnen automatiskt.
- Använd "hoppa över +/-"-knapparna för att välja önskat spår, och använd "album +/-"-knappen för att välja önskat album.
- Häll in "standby"-knappen för att stänga av enheten.

##### Upprepa

Häll in "läge"-knappen under uppspellingnen, varje tryck växlar mellan följande upprepa-lägen: Upprepa 1 >> Upprepa album.

##### Aux

Anslut en 3,5 mm kabel till enheten och den externa enheten, tryck på "läge"-knappen tills systemet går in i AUX-läge. Använd kontrollerna på den externa enheten för att starta uppspellingnen.

##### Sleep-funktion

Tryck på "standby"-knappen för att ställa in timern för automatisk uppspelnig (90>80>70>60>50>40>30>20>10>AV)

#### RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Rengör utsidan med en fuktig trasa. Använd aldrig starka och slipande rengöringsmedel, skursvamp eller stålull som skadar enheten.
- Sänk aldrig ner enheten i vatten eller annan vätska. Enheten kan inte diskas i diskmaskin.

#### GARANTI

- Denna produkt har en garanti på 24 beviljade månader. Din garanti är giltig om produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål som den skapades. Dessutom, skall ursprungsköpet (faktura, kassakvitto eller kvitto) vidimeras med inköpsdatum, återförsäljarens namn och artikelnummer på produkten.
- För detaljerade garantivillkor, se vår servicewebbplats: www.service.tristar.eu

#### RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN

- Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningssättning för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialetn som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns ins